Activation du WPS sur FREEBOX

Lancer un navigateur type IE, Firefox, Chrome, etc...

Tapez dans la barre d'adresse du haut l'adresse mafreebox.free.fr

← → C O Non sécurit mafreebox.free.fr ## Applications AIPHONE HEXACT GEGA	PNG Factory ■ SNCF Horaines RER N NOBELIS APMS Freebox Os Mode invité 4.0	× O
	État de la Freebox TV Téléchargements Explorateur de freebox	
Télévision Celévision	Paramètres de la Contrôle parental Périphérques Journal d'appels	
Téléphonie tat de la Freebox Téléchargements Forlocrateur de fichiere	Cestion des reproductionements Galde des reproductionements Contacts Alde	
Aide Premiers pas Connexion		



Tapez votre mot de passe FREEBOX ou appuyez sur « J'ai perdu mon mot de passe » et suivre la procédure.



Cliquez ensuite sur « Parametre de la Freebox (3)



Puis appuyer sur «Wi-fi invité»

🏶 Paramètres de la Freebox						
Mode Simplifié	Mode avancé					
Associer un DECT	Cette application vous permet d'associer un nouveau téléphone sans fil DECT à la base de votre Freebox.					
Assistant Wi- Fi	Cette application vous permet de modifier le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.					
Wi-Fi invité	Cette application vous permet de créer un accès Wi-Fi pour vos invités					

Appuyez ensuite sur 🕄 Créer un accès Wi-Fi invité

🕅 Wi-Fi Invité –											
	Créer un accès Wi-Fi invité	٤	Recharger								
Id	Description	•	Paramètres	Utilisateurs	Expiration						
	Aucun arcès Wi-Fi invité										

Remplir avec les parametres entourés puis cliquez sur « Sauvergarder »



Votre FREEBOX est à présent paramétré.

Le reste se fait sur l'afficheur du routeur FREEBOX.

-Descendre avec la fleche bas jusqu'à « WIFI » puis validez en appuyant sur la fleche de droite, descendre sur « WPS » et appuyer de nouveau sur la fleche de droite et appuyer enfin sur le rond avec la fleche afin d'activer le WPS.

-Pendant l'activation la FREEBOX fait défiler sur l'écran

« WPS »

« recherche d'équipement WIFI compatible WPS en cours »

Pendant ce temps (variable suivant la box environ 2 minutes) activer le WPS sur le produit à connecter.

Votre paramétrage est désormé terminé.