


# Raccordement UGVB avec BPNONF60CV



**Nota:**

Le BPNONF60CV fonctionne uniquement en 12VCC et nécessite que les gâches et /ou ventouses fonctionne sur la même tension.

Pour le raccordement complet de vos produits vous reportez à leur notice.

Se reporter à la notice "Raccordement GTDMV avec UGVB" pour connection GTDMV

03051103