



CHANGEMENT DE NOMS DANS LA PLATINE GTDMBLVN

1

***1111 Code par défaut.**

Appuyer sur # saisir le code *1111 puis de

2

A l'aide des flèches, descendre sur le menu «programmation poste», valider avec

Descendre sur «Info résident» et valider avec

3

Entrer le numéro du logement à modifier.

Valider avec

4

Changer le nom à l'aide du clavier et des flèches.

(*) efface une lettre.

(↓) va sur la case suivante, fait un espace ou précédent.

5

Quand le nom est modifié, on valide avec

Pour un autre logement, recommencer la procédure.

6

Appuyer 2 fois sur la croix pour sortir.

Descendre sur «QUITTER» à l'aide des flèches et appuyer sur

